



- ① akumulator dodatkowy w komorze silnika (do 31.05.2006)
- ② akumulator główny w bagażniku (w wersji z kotłem zapasowym)
- ③ akumulator główny w bagażniku (w wersji bez kotła zapasowego)

	Poduszka powietrzna		Generator gazu		Napinacz pasa bezpieczeństwa		Amortyzator gazowy		Wzmocnienie konstrukcyjne
	Zbiornik paliwa		Moduł sterujący systemu zabezpieczającego przed skutkami wypadków		Akumulator 12 V				

Wskazówka: Więcej informacji znajduje się w naszych [wytucznych ratowniczych](#).