



① スタータ・バッテリ  
左ハンドル車/右ハ  
ンドル車

② サブ・バッテリ (左  
ハンドル車)

③ サブ・バッテリ (右  
ハンドル車)

④ ECO スタート・ス  
トップ・サブ・バッ  
テリ, 左ハンドル車

⑤ ECO スタート・ス  
トップ・サブ・バッ  
テリ, 右ハンドル車



エアバッグ



ガソリン 燃料  
タンク



シートベルト  
プリテンショ  
ナー



SRSコントロー  
ルユニット



低電圧バッテ  
リ



ガソリン 燃料  
タンク

注意: 詳しくは、[レスキューガイドライン](#)をご覧ください。