



- ① 12 伏特電池 (12 伏特 主板 电源), 左駕車輛
- ② 48 伏特電池 (48 伏特 主板 电源), 左駕車輛
- ③ 48 伏特電池 (48 伏特 主板 电源), 右駕車輛
- ④ 12 伏特電池 (12 伏特 主板 电源), 右駕車輛
- ⑤ 12 伏特電池 (48 伏特 主板 电源)

安全氣囊	氣體產生器	安全帶收緊裝置	氣壓式避震器	油箱
乘員防護系統 控制器	行人安全防護	12 V / 48 V 電池		

提醒: 詳細訊息請參考 [救援指南](#)。



提醒

該類型系列的車輛還可以配備48伏的車輛電氣系統。一旦發生碰撞，一旦至少觸發了一個安全氣囊，就會停用 48伏電氣系統。

進一步的細節可以在救援手冊中找到。