



- ① akumulator główny w bagażniku (w wersji z kołem zapasowym)
- ② akumulator główny w bagażniku (w wersji bez koła zapasowego)

- Poduszka powietrzna
- Generator gazu
- Napinacz pasa bezpieczeństwa
- Jednostka sterująca SRS
- Amortyzator ciśnienia gazu / Wstępnie naprężona sprężyna
- Wzmocnienie konstrukcyjne
- Akumulator niskiego napięcia
- Benzyna zbiornik paliwa

Wskazówka: Więcej informacji znajduje się w naszych [wytycznych ratowniczych](#).



1. Identyfikacja / rozpoznanie

