


① Batteri 12 V

② Högvoltsbatteri


③ Högvoltsbrytare

④ Krockgardin (endast USA)


 Krockkudde

 Gasgenerator


 Bältessträckare


 Gastrycksdämpare

 Strukturförstärkning

 Styrenhet för säkerhetssystem

 Batteri 12 V

 Högvoltsbatteri

 Högvoltskomponenter

Observera: Mer information finns i vår [räddningsguide](#).



## 1. Identifiering



## 3. Oskadliggöra akuta risker/ säkerhetsföreskrifter

### Inaktivering av högspänningssystem

I alla andra situationer ska högspänningssystemet inaktiveras så här:

#### Högspänningsfrånskiljare



Högspäningsbrytaren sitter på undersidan av instrumentpanelen till vänster i körriktningen.

Dra ut stickkontakten (1) ur fästet



Vänta i ca 20 sekunder så att eventuell restspänning i högspänningsnätet hinner jämnas ut.



Airbags, bältesförsträckare och andra passiva säkerhetssystem försörjs fortsatt med spänning från elsystemet med 12 volt.



#### Koppla loss 12-voltsbatteriet

1. Ta bort övertäckningen från 12-voltsbatteriet.
2. Lossa minuskabeln från skruvförbandet på 12-voltsbatteriet och säkra den mot oavsiktlig kontakt.