



- ① стартерна акумулаторна батерия (ляв волан / десен волан)
- ② допълнителна акумулаторна батерия (ляв волан)
- ③ допълнителна акумулаторна батерия (десен волан)
- ④ Допълнителна акумулаторна батерия ECO Start-Stopp (ляв волан)
- ⑤ Допълнителна акумулаторна батерия ECO Start-Stopp (десен волан)



Указание: Допълнителна информация можете да намерите в нашето [ръководство за спасяване](#).