


Airbag

Gasgenerator

Gordelspanner

SRS regeleenheid

Actief voetgangersbeschermingssysteem

Gasdrukdemper / voorgespannen veer

Laagspannings-accu

Diesel brandstof-tank

## 1. Identificatie / herkenning




2

GLB 220d

## 2. Immobilisatie / stabilisatie / heffen

Parkeerrem






Schakelaar P aan de keuzehendel (1) indrukken.
De parkeerrem wordt automatisch geactiveerd.

Parkeerrem




Elektrische parkeerrem (1)



Geschikte krikpunten

Geschikte stabilisatiepunten aan de zijkant

**Extra vervorming van de dorpels en de vloer tijdens de redding (bijv. door ondersteuning met hydraulische apparatuur) moet worden vermeden.**

## 3. Directe gevaren uitschakelen / veiligheidsvoorschriften

### Contact uitschakelen:

1. START-STOP-knop indrukken zonder de bedrijfsrem te bedienen.
2. Elektronische sleutel van het voertuig op afstand van minstens 5 m bewaren.



**De afwezigheid van motorgeluiden betekent niet dat het voertuig is uitgeschakeld.**

**Een herstart is mogelijk tot het voertuig buiten gebruik wordt gesteld.**

### 12V-accu afklemmen

1. Afdekking van de 12V-accu verwijderen.
2. Minuskabel van de 12V-accu aan de schroefverbinding losmaken en deze beveiligen tegen onbedoeld contact.

**De passieve veiligheidssystemen (airbags en gordelspanners) worden gedeactiveerd.**

## 4. Toegang tot de inzittenden

Bij het bevrijden van de inzittenden moet rekening worden gehouden met de componenten van het veiligheidssysteem (in het bijzonder pyrotechnische elementen) conform de informatie op pagina 1.



Stuurverstelling



Stoelverstelling (elektrisch)




Stoelverstelling (mechanisch)




Stoelverstelling (elektrisch)



VSG: Gelaagd veiligheidsglas

ESG: Enkelvoudig veiligheidsglas

## 5. Opgeslagen energie / vloeistoffen / gassen / vaste stoffen

| | | |
|---|---|---|
| | | 12 V |
| |  | 52 L |
| | | 590 ± 10 g |

## 6. In geval van brand

Voor het blussen van een voertuigbrand grote hoeveelheden water ($H_2O$) gebruiken.

## 7. In geval van onderdompeling

Er is geen gevaar dat er spanning op de carrosserie staat. Na de berging van het voertuig:

1. Het water uit het interieur laten lopen.
2. Deactiveren van het 12V/48V-boordnet starten (zie hoofdstuk 3).

## 8. Slepen / transport / opslag



## 9. Belangrijke bijkomende informatie

Meer informatie vindt u in de Leidraad voor sleepdiensten personenauto.

**Let op:** Meer informatie vindt u in onze Leidraad voor hulpdiensten.

## 10. Verklaring van gebruikte pictogrammen

- Voertuig op brandstof van vloeistofgroep 1
- Algemeen waarschuwingsbord
- Ontvlambaar
- Gevaarlijk voor de menselijke gezondheid
- Corrosief
- Explosief
- Gebruik water om het vuur te blussen
- Gebruik droog schuim om het vuur te blussen
- Gebruik nat schuim om het vuur te blussen
- Slimme sleutel verwijderen
- Airco-component
- Waarschuwing; lage temperatuur