






- | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|------------------------------|--|--|--|---------------------------|--|------------------------------|
| | Poduszka powietrzna | | Napinacz pasa bezpieczeństwa | | Jednostka sterująca SRS | | Wzmocnienie konstrukcyjne | | Akumulator niskiego napięcia |
| | Akumulator wysokonapięciowy | | Element wysokonapięciowy | | Urządzenie wysokiego napięcia odłączające wysokie napięcie | | | | |

Wskazówka: Więcej informacji znajduje się w naszych [wytocznych ratowniczych](#).



1. Identyfikacja / rozpoznanie




3. Likwidacja bezpośredniego zagrożenia / wymogi bezpieczeństwa

Dezaktywacja systemu wysokiego napięcia

W każdym innym przypadku system wysokiego napięcia należy dezaktywować w następujący sposób:

Przyrząd odłączający wysokie napięcie



Wyłącznik wysokiego napięcia znajduje się z tyłu u dołu akumulatora wysokiego napięcia po lewej stronie, patrząc w kierunku jazdy.

Zdjąć osłonę (1) / otworzyć blokadę (2) wtyku (3) / wyciągnąć wtyk (3) z akumulatora wysokiego napięcia



Aby upewnić się, że w obwodzie wysokiego napięcia nie ma już napięcia resztkowego, po wyłączeniu odczekać ok. 20 sekund.



Pasywne systemy bezpieczeństwa takie jak poduszki powietrzne i napinacze pasów bezpieczeństwa nadal są zasilane przez instalację elektryczną 12 V.



Zdjąć klemy z akumulatora 12 V

1. Zdjąć osłonę akumulatora 12 V.
2. Odłączyć kabel minusowy akumulatora 12 V od połączenia śrubowego i zabezpieczyć przed przypadkowym kontaktem.