



- ① Bateria 12 V (Sistema elétrico do veículo 12 V), Veículo com volante à esquerda
- ② Bateria 48 V (Sistema elétrico do veículo 48 V), Veículo com volante à esquerda
- ③ Bateria 12 V (Sistema elétrico do veículo 12 V), Veículo com volante à direita
- ④ Bateria 48 V (Sistema elétrico do veículo 48 V), Veículo com volante à direita
- ⑤ Bateria 12 V (Sistema elétrico do veículo 48 V)

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
|  Airbag |  Gerador de gás |  Pré-tensor do cinto de segurança |  Amortecedor de pressão de gás |  Depósito de combustível |
|  Unidade de comando dos sistemas de retenção |  Proteção para pedestres |  Bateria 12 V / 48 V | | |

Indicação: Para mais informações, por favor consulte o nosso [guia de salvamento](#).



Indicação

Os veículos deste tipo de série também podem ser equipados com um sistema elétrico de 48 volts.

O sistema elétrico de 48 volts é desativado assim que pelo menos um airbag é acionado em caso de acidente.

Mais detalhes podem ser encontrados no manual de resgate.