



① Batteria 12 V

② Batteria 48 V (Rete di bordo 48 V)

③ USA / Canada



Airbag



Generatore di gas



Pretensionatore



Ammortizzatore pneumatico



Serbatoio carburante



Centralina di comando sistemi di ritenuta



Batteria 12 V / 48 V

Nota: Ulteriori informazioni sono disponibili nelle nostre linee guida per il soccorso [linee guida per il soccorso](#)



**Nota**

Il veicoli di questa serie di tipi possono inoltre essere dotati di un sistema elettrico per veicoli a 48 volt.  
L'impianto elettrico a 48 volt viene disattivato non appena viene attivato almeno un airbag in caso di incidente.  
Ulteriori dettagli possono essere trovati nella guida per i servizi di soc- corso autovetture.