



① 自 2001 年起

-  安全氣囊
-  氣體產生器
-  安全帶收緊裝置
-  輔助保護系統 (SRS) 控制單元
-  氣壓撐桿 / 氣動彈簧
-  低電壓電瓶
-  汽油 燃油箱


提醒: 詳細訊息請參考 [救援指南](#)。



### 1. 確認/識別



### 2. 固定/穩定/升降



 合適的升降點

 側面合適的穩定點

### 3. 解除直接危害/安全規章



斷開 12V 電池

1. 取下 12 伏電池蓋。
2. 鬆開螺絲連接處的 12 伏電池負極電纜，並防止意外接觸。

### 5. 剩餘電量/液體/燃油/固體



### 6. 車輛起火



使用大量的水 (H<sub>2</sub>O) 來撲滅車輛火災。


### 7. 車輛泡水

沒有電壓施加到車身的風險。車輛恢復後：

1. 讓水從內部排出。
2. 開始停用 12 V/48 V 車輛電氣系統（參見第 3 章）。



### 8. 拖吊/運輸/存放



### 9. 其他重要訊息

更多訊息請參考 [拖吊服務指南](#)。

### 10. 使用圖示說明



使用第 1 組液體燃料的汽車



使用 2 級液體燃料的車輛



注意 / 警告



易燃物



對健康有害



腐蝕性物質



急性毒性



用水滅火



用干泡沫滅火



用濕泡沫滅火