



① Starterbatterie (Linkslenker) oder Zusatzbatterie (Rechtslenker)

② Starterbatterie (Rechtslenker) oder Zusatzbatterie (Linkslenker)



Airbag



Gasgenerator



Gurtstraffer



SRS Steuergerät



Gasdruckdämpfer /
vorgespannte Fe-
der



Niedervolt-Batte-
rie



Benzin Treibstoff-
tank

Hinweis: Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte unserem [Rettungsleitfaden](#).