


① Battery 12 V


② High-voltage battery


③ High-voltage disconnect device

④ Windowbag (USA only)


 Zračni jastuk


 Plinski generator


 Zatezač sigurnosnog pojasa

 Plinsko-hidraulični podupirač / zategnuta opruga

 Ojačanje karoserije

 Upravljački uređaj zaštitnih sustava

 Akumulator od 12 V

 Visokonaponski akumulator

 Visokonaponske komponente

Napomena: Dodatne informacije potražite u našem [Vodiču za spašavanje](#).



1. Identifikacija



3. Sigurnosni propisi / izključivanje opasnosti

Deaktivacija visokonaponskog sustava

U svim drugim slučajevima deaktivirajte visokonaponski sustav kako slijedi:

Naprava za isključivanje visokog napona



The high-voltage disconnect device is located on the underside of the instrument panel on the left side.

Pull connector (1) out of bracket



Da biste osigurali da u visokonaponskoj mreži više nema preostalog napona, pričekajte cca 20 sekundi nakon isključivanja.



Unutarnja naponska mreža od 12 V i dalje naponom napaja pasivne sigurnosne sustave kao što su zračni jastuci i zatezači sigurnosnih pojaseva.



Odvajanje akumulatora od 12 V

1. Uklonite pokrov akumulatora od 12 V
2. Otpustite minus kabel akumulatora od 12 V na vijčanom spoju i osigurajte ga od neželjenog kontakta.