



- ① Batteria 12 V (Rete di bordo 12 V)
- ② Batteria 12 V (Rete di bordo 48 V)
- ③ Batteria 48 V (Rete di bordo 48 V)
- ④ Batteria supplementare (Rete di bordo 12 V)

 Airbag	 Generatore di gas	 Pretensionatore	 Ammortizzatore pneumatico	 Serbatoio carburante
 Centralina di comando sistemi di ritenuta	 Protezione pedoni	 Airbag nella cintura	 Batteria 12 V / 48 V	

Nota: Ulteriori informazioni sono disponibili nelle nostre linee guida per il soccorso [linee guida per il soccorso](#)



Nota

Il veicoli di questa serie di tipi possono inoltre essere dotati di un sistema elettrico per veicoli a 48 volt.
L'impianto elettrico a 48 volt viene disattivato non appena viene attivato almeno un airbag in caso di incidente.
Ulteriori dettagli possono essere trovati nella guida per i servizi di soc- corso autovetture.