



① Fino a 09.1996

② A partire da 10.1996 fino a 11.2000

③ A partire da 12.2000

④ solo tipo 463



Airbag



Generatore di gas



Pretensionatore delle cinture di sicurezza



Scheda elettronica SRS



Ammortizzatore pneumatico / molla precaricata



Batteria a basso voltaggio



Benzina serbatoio del carburante

**Nota:** Ulteriori informazioni sono disponibili nelle nostre linee guida per il soccorso [linee guida per il soccorso](#)