





- | | | | | |
|--|---|---|--|--|
|  에어백 |  가스 발전기 |  안전벨트 텐서
너 |  SRS 컨트롤 유
닛 |  가스 압력 댄
퍼/ 프리텐션 스
프링 |
|  구조 보강재 |  저전압 배터리 |  휘발유 연료 탱
크 |  고전압 배터리 |  고전압 콤포
넌트 |
|  고전압 분리 지
점 | | | | |

참고 사항: 자세한 내용은 [구조 안내서](#) 참조.



1. 식별/인식




3. 직접적인 위험 제거 / 안전 규정 준수

고전압 시스템 비활성화

다른 모든 경우에는 다음과 같이 고전압 시스템을 비활성화해야 합니다.

옵션 1: 고압 분리 장치



고전압 차단장치는 고전압 배터리
우측 후방(주행 방향)에 있습니다.



적재실 바닥(1) 올리기 / 커버(2) 제거 / 스위치(3)를 우측으로 민 후
고전압 배터리에서 분리



고전압 네트워크에 잔류 전압이 없는지 확인하려면 스위치를 끈 후 약 20초 동안 기다리십시오.



에어백 및 안전벨트 텐서너와 같은 수동 보안 시스템은 12V 차량 전원 시스템에 의해 계속해서 전원이 공급됩니다.



12V 배터리 분리

1. 12V 배터리 커버 제거.

2. 12V 배터리의 음극 케이블을 볼트 체결부에서 푼 후 의도치 않게 접촉되지 않도록 보호하십시오.