



① Fino a 09.1996

② A partire da 10.1996 fino a 11.2000

③ A partire da 12.2000

④ solo tipo 463



Airbag



Generatore di gas



Pretensionatore



Ammortizzatore pneumatico



Serbatoio carburante



Centralina di comando sistemi di ritenuta



Batteria 12 V

Nota: Ulteriori informazioni sono disponibili nelle nostre linee guida per il soccorso [linee guida per il soccorso](#)