



- ① 起动马达用蓄电池左舵驾驶车辆 / 右舵驾驶车辆
- ② 附加蓄电池 (左舵驾驶车辆)
- ③ 附加蓄电池 (右舵驾驶车辆)
- ④ 经济起停装置附加蓄电池 (左舵驾驶车辆)
- ⑤ 经济起停装置附加蓄电池 (左舵驾驶车辆)

 气囊	 气体发生器	 安全带紧急拉紧器	 油箱	 乘员保护系统控制单元
 12V 蓄电池				

提示: 详细信息请参见[救援指南](#)。