


- ① Startbatteri (Vänsterstyrd / Högerstyrd)
- ② Extrabatteri (vänsterstyrda bi-lar)
- ③ Extrabatteri (högerstyrda bi-lar)
- ④ Extrabatteri ECO-start/stopp (Vänsterstyrd)
- ⑤ Extrabatteri ECO-start/stopp (Högerstyrd)



Krockkudde



Gasgenerator



Bältessträckare



Bränsletank



Styrenhet för säkerhetssystem



Batteri 12 V

Observera: Mer information finns i vår [räddningssguide](#).