









- ① akumulator w komorze silnika, wersja z kierownicą po lewej stronie
- ② akumulator w komorze silnika, wersja z kierownicą po prawej stronie
- ③ akumulator w bagażniku (do 08.2008)
- ④ kolanowa poduszka powietrzna kierowcy (od 09.2008)

	Poduszka powietrzna		Generator gazu		Napinacz pasa bezpieczeństwa		Jednostka sterująca SRS		Amortyzator ciśnienia gazu / Wstępnie naprężona sprężyna
	Wzmocnienie konstrukcyjne		Akumulator niskiego napięcia		Benzyna zbiornik paliwa				

Wskazówka: Więcej informacji znajduje się w naszych [wytycznych ratowniczych](#).