













- 1 Bateria suplementar no compartimento do motor (até 31.05.2006)
- 2 Bateria principal do porta-malas (no caso de equipamento com roda sobressalente)
- 3 Bateria principal no porta-malas (com equipamento sem roda sobressalente)



Airbag



Gerador de gás



Pré-tensor do cinto de seguran-



Unidade de controlo SRS



Mola de pressão a gás/mola prétensionada





Bateria de baixa voltagem



Gasolina reservatório de combustível

Indicação: Para mais informações, por favor consulte o nosso guia de salvamento.

03.1