



① Bateria do motor de arranque

② Bateria suplementar



Airbag



Gerador de gás



Pré-tensor do cinto de segurança



Unidade de controlo SRS



Mola de pressão a gás/mola pré-tensionada



Bateria de baixa voltagem



Depósito de gás

**Indicação:** Para mais informações, por favor consulte o nosso [guia de salvamento](#).