









1 Bateria do motor de arranque

Bateria do sistema elétrico do veículo



Airbag



Pré-tensor do cinto de seguran-



Unidade de controlo SRS



Mola de pressão a gás/mola prétensionada



Reforço da carroceria



Bateria de baixa voltagem



Gasolina reservatório de combustível

Indicação: Para mais informações, por favor consulte o nosso guia de salvamento.

03.2