


- ① Startbatteri (Vänsterstyrd / Högerstyrd)
- ② Extrabatteri (vänsterstyrda bi-lar)
- ③ Extrabatteri (högerstyrda bi-lar)
- ④ Extrabatteri ECO-start/stopp (Vänsterstyrd)
- ⑤ Extrabatteri ECO-start/stopp (Högerstyrd)

 Krockkudde    
  Gasgenerator    
  Bältessträckare    
  Bränsletank    
  Styrenhet för säkerhetssystem

 Batteri 12 V

Observera: Mer information finns i vår [räddningssguide](#).