



 气囊

 油箱

 乘员保护系统  
控制单元

 12 V 蓄电池

提示: 详细信息请参见[救援指南](#)。