


① Huvudbatteri

② Extrabatteri

③ fr.o.m. årsmodell 2008



Krockudde



Gasgenerator



Bältessträckare



Gaströcksdämpare



Strukturförstärkning



Bränsletank



Styrenhet för säkerhetssystem



Batteri 12 V

Observera: Mer information finns i vår [räddningsguide](#).