



① Bateria principal

② Bateria suplementar

③ a partir do modelo do ano 2008



Airbag



Gerador de gás



Pré-tensor do cinto de segurança



Amortecedor de pressão de gás



Reforço da carroceria



Depósito de combustível



Unidade de comando dos sistemas de retenção



Bateria 12 V

Indicação: Para mais informações, por favor consulte o nosso [guia de salvamento](#).