



① Batteria principale

② Batteria supplementare



Airbag



Generatore di gas



Pretensionatore



Ammortizzatore pneumatico



Serbatoio carburante



Centralina di comando sistemi di ritenuta



Batteria 12 V

Nota: Ulteriori informazioni sono disponibili nelle nostre linee guida per il soccorso [linee guida per il soccorso](#)