



① Acumulator 12 V

② Acumulator 48 V (Rețea de bord 48 V)



Airbag



Generator de gaz



Sistem de pre-tensionare a centurilor de siguranță



Unitate de control SRS



Amortizor cu gaz / arc pre-tensionat



Acumulator de joasă tensiune (acumulator litiu-ion)



Rezervor de combustibil

Indicație: Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați ghidurile [operationale de salvare](#).



Indicație

Vehiculele din acest tip de serie pot fi echipate suplimentar cu un sistem electric pentru vehicule de 48 de volți.
Sistemul electric de 48 de volți este dezactivat imediat ce cel puțin un airbag a fost declanșat în caz de accident.
Mai multe detalii se găsesc în manualul de salvare.