







- ① akumulator główny w przypadku silnika benzynowego, od 1.12.2009 w wersji z 4- i 8-cylindrowym silnikiem wysokopięrężnym oraz AMG, z kierownicą po lewej stronie
- ② akumulator główny w przypadku silnika benzynowego, od 1.12.2009 w wersji z 4- i 8-cylindrowym silnikiem wysokopięrężnym oraz AMG, z kierownicą po prawej stronie
- ③ akumulator główny w przypadku 6-cylindrowego silnika wysokopięrężnego, do 30.11.2009 w wersji z 4- i 8-cylindrowym silnikiem wysokopięrężnym oraz AMG
- ④ akumulator dodatkowy ECO Start-Stop

-  Generator gazu
-  Napinacz pasa bezpieczeństwa
-  Jednostka sterująca SRS
-  Amortyzator ciśnienia gazu / Wstępnie naprężona sprężyna
-  Benzyna zbiornik paliwa
-  Akumulator niskiego napięcia

Wskazówka: Więcej informacji znajduje się w naszych [wytucznych ratowniczych](#).



1. Identyfikacja / rozpoznanie

