



① Sähkölaiteakku bensiinimoottoreiden yhteydessä, 1.12.2009 alkaen 4- ja 6-sylinteristen dieselmoottoreiden yhteydessä, ohjaus vasemmalla


② Sähkölaiteakku bensiinimoottoreiden yhteydessä, 1.12.2009 alkaen 4- ja 6-sylinteristen dieselmoottoreiden yhteydessä, ohjaus oikealla


③ Sähkölaiteakku 6-sylinteristen dieselmoottoreiden yhteydessä, 30.11.2009 saakka 4- ja 6-sylinteristen dieselmoottoreiden yhteydessä

④ ECO-start-stop-toiminnon lisäakku


 Turvatyyny

 Kaasugeneraattori

 Turvavyön kiristin

 Kaasupainevaimennin

 Polttonestesäiliö

 Turvavarusteiden ohjainlaite

 Akku 12 V

Ohje: Katso lisätietoja [pelastusohjeestamme](#).