



- ① 12 伏特電池 (12 伏特 主板 电源)    ② 12 伏特電池 (48 伏特 主板 电源)    ③ 48 伏特電池 (48 伏特 主板 电源)    ④ 12 伏特電池 (12 伏特 主板 电源)



安全氣囊



氣體產生器



安全帶收緊裝置



氣壓式避震器



油箱



乘員防護系統 控制器



行人安全防護



安全帶氣囊



12 V / 48 V 電池

提醒: 詳細訊息請參考 [救援指南](#)。



#### 提醒

該類型系列的車輛還可以配備48伏的車輛電氣系統。一旦發生碰撞，一旦至少觸發了一個安全氣囊，就會停用 48伏電氣系統。

進一步的細節可以在救援手冊中找到。