


- ① Akumulator 12 V (električnega omrežja 12 V), Vozila z volanom na levi strani
- ② Akumulator 48 V (električnega omrežja 48 V), Vozila z volanom na levi strani
- ③ Akumulator 12 V (električnega omrežja 12 V), Vozila z volanom na desni strani
- ④ Akumulator 48 V (električnega omrežja 48 V), Vozila z volanom na desni strani
- ⑤ Akumulator 12 V (električnega omrežja 48 V)



Napotek: Za več informacij si oglejte naš [reševalni vodnik](#).



Napotek

Vozila te vrste se lahko dodatno opremijo z električnim sistemom za 48 voltov.

48-voltni električni sistem se izključi takoj, ko se v primeru nesreče sproži vsaj ena zračna blazina.

Nadaljnje podrobnosti najdete v priročniku za reševanje.