



- ① Batería 12 V (Red de a bordo 12 V), Vehículo con la dirección a la izquierda
- ② Batería 48 V (Red de a bordo 48 V), Vehículo con la dirección a la izquierda
- ③ Batería 12 V (Red de a bordo 12 V), Vehículo con la dirección a la derecha
- ④ Batería 48 V (Red de a bordo 48 V), Vehículo con la dirección a la derecha
- ⑤ Batería 12 V (Red de a bordo 48 V)

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
|  Airbag |  Generador de gas |  Pretensores de cinturón |  Amortiguador por presión de gas |  Depósito de combustible |
|  Unidad de control de los sistemas de retención |  Protección para peatones |  Batería 12 V / 48 V | | |

Indicación: Hay más información en nuestra [guía de rescate](#).



Indicación

Los vehículos de este tipo de serie pueden equiparse adicionalmente con un sistema eléctrico de 48 voltios. El sistema eléctrico de 48 voltios se desactiva en cuanto se activa al menos un airbag en caso de colisión. Se pueden encontrar más detalles en el manual de rescate.