

Nízkonapěťový akumulátor



Benzín palivová nádrž



Napájecí sada, vysokonapěťová



Vysokonapěťový kabel / vysokonapěťová součást





Přestřížení kabelu



Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké napětí

Oznámení: Další informace jsou uvedeny v naší [příručce pro záchranáře](#).

### 1. Identifikace / rozpoznávání



### 3. Zabránění přímému nebezpečí / bezpečnostní předpisy

#### Deaktivace vysokonapěťového systému






Při nehodách s aktivováním airbagů a předpínač bezpečnostního pásu se vysokonapěťový systém automaticky vypne.



Ve všech ostatních případech musí být vysokonapěťový systém deaktivován takto:

Alternativní zařízení pro odpojení vysokého napětí



- (1) Zatáhněte za prvek odblokování
- (2) Prvek odblokování stlačte dolů
- (3) Vytáhněte spínač