

Lavspændingsbatteri



Benzinae brændstoftank



Batteripakke, højspænding



Højspændingskabel/-komponent



Kabelskæring




Lavspændingsenhed, der afbryder højspænding

Bemærkning: For yderligere oplysninger henvises til vores [redningsvejledning](#).



1. Identifikation / genkendelse



①



②




③



④



⑤



3. Deaktivering særlige farer / sikkerhedsforskrifter

Deaktivering af højvoltage systemet






I tilfælde af ulykker, hvor airbags og forspændere til sikkerhedssele udløses, slås højvoltage systemet automatisk fra.



A 000 817 90 06

I alle andre tilfælde skal højvoltage systemet deaktiveres på følgende måde:

Alternativ højvoltage afbryder



- (1) Træk i grebet til oplåsning
- (2) Tryk grebet til oplåsning nedad
- (3) Træk kontakten ud