



-  气囊
-  安全带紧急拉紧器
-  气压减震器
-  结构加固装置
-  油箱
-  乘员保护系统控制单元
-  12 V 蓄电池

提示: 详细信息请参见[救援指南](#)。