



① έως 09.1996

② από 10.1996 έως 11.2000

③ από 12.2000

④ μόνο για τις τύπος 463



Αερόσακος



Γεννήτρια αερίου



Προεντατήρας ζώνης ασφαλείας



Αποσβεστήρα πίεσης αερίου



Ρεζερβουάρ καυσίμου



Εγκέφαλος συστημάτων συγκράτησης



Μπαταρία 12 V

Υπόδειξη: Λεπτομερείς πληροφορίες δίνονται στον [οδηγό διάσωσης](#).