



- | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|---|------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
|  | Airbag |  | Gasgenerator |  | Gurtstraffer |  | SRS Steuergerät |  | Aktives Fußgänger-Schutz-System |
|  | Automatisches Überroll-Schutzsystem |  | Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder |  | Karosserie-Verstärkung |  | Achtung-Zone | | |
|  | Niedervolt-Batterie (Li-Ionen-Batterie) |  | Niedervolt-Kondensator |  | Treibstofftank |  | Gastank |  | Sicherheitsventil |
|  | Hochspannungsbatterie |  | Hochvolt-Kabel / -Komponente |  | Hochvolt-Trennstelle |  | Hochvolt-Sicherung |  | Hochvolt-Kondensator |

Hinweis: Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte unserem [Rettungsleitfaden](#).