



① Batteri (12 V)

② Ekstra batteri (12 V)



Airbag



Gasgenerator



Selestrammere



Brændstoftank



Styreenhed for sikkerhedssystemer



Batteri 12 V

Bemærkning: For yderligere oplysninger henvises til vores [redningsvejledning](#).