



① Bateria 12 V

② Bateria 48 V (Sistema elétrico do veículo 48 V)

③ EUA / Canadá

Legenda

Airbag

Gerador de gás

Pré-tensor do cinto de segurança

Amortecedor de pressão de gás

Depósito de combustível

Unidade de comando dos sistemas de retenção

Bateria 12 V / 48 V

Nota

Você pode obter mais informações em nosso [guia de resgate](#).



Nota

Os veículos deste tipo de série também podem ser equipados com um sistema elétrico de 48 volts.

O sistema elétrico de 48 volts é desativado assim que pelo menos um airbag é acionado em caso de acidente.

Mais detalhes podem ser encontrados no manual de resgate.