








① до 09.1996

② след 10.1996 до 11.2000

③ след 12.2000

④ само за тип 463

-  Въздушна възглавница
-  Газов генератор
-  Устройство за предварително натягане на предпазния колан
-  Устройство за управление на допълнителната ограничителна система (SRS)
-  Нисковолт. акум. батер.
-  Бензин Резервоар гориво
-  Пневмат. амортис. / Предвар. затегн. пружина

Указание: Допълнителна информация можете да намерите в нашето [ръководство за спасяване](#).