




① до 09.1996

② след 10.1996 до 11.2000

③ след 12.2000

④ само за тип 463



Въздушна възглавница



Газов генератор



Устройство за предварително натягане на предпазния колан



Устройство за управление на допълнителната ограничителна система (SRS)



Пневмат.амортис. / Предвар.затегн.пружина



Нисковолт. акум. батер.



Бензин Резервоар гориво

Указание: Допълнителна информация можете да намерите в нашето [ръководство за спасяване](#).