



- ① Startovací akumulátor (Levostranné řízení / Pravostranné řízení)      ② Nezávislý akumulátor (levostranné řízení)      ③ Nezávislý akumulátor (pravostranné řízení)      ④ Nezávislý akumulátor s funkcí ECO start-stop (Levostranné řízení)
- ⑤ Nezávislý akumulátor s funkcí ECO start-stop (Pravostranné řízení)



Airbag



Plynový generátor



Předepínač bezpečnostních pásů



Palivová nádrž



Řídicí jednotka zábržných systémů



Akumulátor 12 V

Oznámení: Další informace jsou uvedeny v naší [příručce pro záchranáře](#).