



① Startovací akumulátor

② Akumulátor palubní sítě



Airbag



Předepínač bezpečnostních pásů



Řídicí jednotka SRS



Plynová vzpěra / předepnutá pružina



Vyztužení struktury



Nízkonapěťový akumulátor



Benzín palivová nádrž

Oznámení: Další informace jsou uvedeny v naší [příručce pro záchranáře](#).