




① do 9. 1996

② od 10. 1996 do 11. 2000

③ od 12. 2000

④ jen typ 463



Airbag



Plynový generátor



Přepínač bezpečnostních pásů



Řídicí jednotka SRS



Plynová vzpěra / předepnutá pružina



Nízkonapěťový akumulátor



Benzín palivová nádrž

Oznámení: Další informace jsou uvedeny v naší [příručce pro záchranáře](#).