



 Airbag

 Selestrammere

 Brændstoftank

 Styreenhed for sikkerhedssystemer

 Batteri 12 V

Bemærkning: For yderligere oplysninger henvises til vores [redningsvejledning](#).