



① Hovedbatteri

② Ekstra batteri

③ Fra modelår 2008



Airbag



Gasgenerator



Selestrammere



Gastrykdamper



Strukturforstærkning



Brændstoftank



Styreenhed for sikkerhedssystemer



Batteri 12 V

Bemærkning: For yderligere oplysninger henvises til vores [redningsvejledning](#).