




① Venstrestyret bil

② Højrestyret bil

③ Brændstoftank dieselmotor

④ Brændstoftank benzinmotor



Airbag



Forspænder til sikkerhedssele



SRS kontrolenhed



Strukturforstærkning



Lavspændingsbatteri



Benzinae brændstoftank



Diesel brændstoftank

Bemærkning: For yderligere oplysninger henvises til vores [redningsvejledning](#).