





① Venstrestyret bil

② Højrestyret bil

③ Brændstoftank diesel-motor

④ Brændstoftank benzin-motor



Airbag



Forspænder til sikkerhedssele



SRS kontrolenhed



Strukturforstærkning



Lavspændingsbatteri



Benzinae brændstoftank



Diesel brændstoftank

Bemærkning: For yderligere oplysninger henvises til vores [redningsvejledning](#).